
# Multifunktions-indbygningsovne BM 91E BM 91X BM 91C BM 41 BM 41 BM 41

Betjenings- og installationsvejledning




betale for de omkostninger der er forbundet nden De tilkalder serviceassistance, bedes De kontrollere de fe jlmuligheder, De selv sikring eller en fejlbetjening, må De selv hvis apparatets svigt skyldes en sprunget afhjælpning er uberettiget, eksempelvis Nærværende garanti fratager Dem ikke kan afhjælpe. Såfrernt Deres krav om med at have tilkaldt serviceassistance.


SERVICE


Deres adgang til at gøre et eventuelt ansvar gældende efter købeloven.


Alle ZANUSSI produkterne er under stadig apparat er blevet ændret i mål, kapacitet og brugsanvisning. For sådanne ændringer tager ZANUSSI forbehold, ligesom der ages forbehold mod eventuelle trykfeil materialer siden fremkomsten af denne udvikling. Derfor kan det hænde, at et vores trykte materiale.

#### œ **(3**) FO 0333












FO 0336







### FO 0394











FO 0085

#### Garanti

den garantiordning, som er indeholdt i dette nærmeste lokale aut. Zanussi servicecenter. Såfremt der konstateres fejl ved produktet kan De overfor leverandøren gøre brug af Henvendelse om fejl ved apparatet rettes direkte til Deres forhandler, eller til farantibevis.

garanti - dækker materiale, arbejdsløn og Dette apparat har 1 års fuldt dækkende kørse

Såfremt ZANUSSI skønner det nødvendigt. indsendelse og returnering for ZANUSSI's ZANUSSI forligter sig til for egen regning og Færøerne gælder særlige bestemmelser. under forudsætning af, at apparatet er købt som fabriksnyt i Danmark. For Grønland at afhjælpe fabrikations- og materialefejl kostateret ved apparatets normale brug i at apparatet indsendes til værksted, sker købers private husholdning her i landet, regning og risiko.

installatione samt ved reparationer udført af hele taget fekl og skader, som leverandøren indbygning, opstilling eller tilslutning samt spændingsvariationer eller andre elektriske reparatører, og i det hele taget fejl og i det forstyrrelser som f.eks. defekte sikringer kan godtgøre skyldes andre årsager end Fejl eller skader, direkte eller indirekte eller fejl i forsyningsnettets elektriske mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig abrikations- og materilefejl, er ikke opstået ved fejlbetjening, misbrung, andre end de af ZANUSSI anviste ved brand, ulykke, lynnedslag, omfattet af garantien.

FO 0145

#### Reparation

Vort produktansvar og vor garanti dækker apparatet. Reparation må kun foretages af kke, hvis en skade er forårsaget af en autoriseret service. Se servicekortet. Det er ikke tilladt, at gøre indgreb i

serviceorganisation og naturligvis ikke, hvis skaden skyldes, at der er brugt uoriginale reparation, der ikke er udfort af vor egen reservedele.

#### Produktansvar

Vort produktansvar er gældende iflg. »Lov som skyldes fejl ved selve det installerede om produktansvar«. Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, efter, at apparatet er købt som fabriksnyt. apparat. Dette ansvar er gældende 10år

#### Forbehold

Vort produktansvar gælder ikke hvis den på gældende skade skyldes et eller flere af iølgende gorhold:

- at maskunens installation ikke er udført i overensstemmelse med de givne installationsvejledninger.
  - at maskinen er anvendt til andet formål end beskrevet.
- installationsvejledning nævnte anvisninger • at de i denne brugs- og
  - ikke er blevet fulgt.
    - at apparatet fortsat er anvendt, inden udbedring af en konstateret fejl eller uregelmæssighed.
- at reparation er foretaget af andre end vore autoriserede serviceorganisation.
  - at der er brugt uoriginale reservedele.
- at skaden er forårsaget af transportskader, også sßdanne, som måtte være opstået ved senere transport ved f.eks. flytning eller
- videresalg.at skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindeling sund fornuft.

### **Fransportskader**

corbruger og forhandler, d.v.s; forhandler orbrugeren, er primært en sag mellem Fransportskader, der konstateres hos stiller tilfreds.

Eventuelle tronsportskader fra en transport som modtagelsen anmeldes til Deres forhandler. De ikke selv har foretaget, skal straks efter

### **Indbygnin gsvejledning**

Køkkenelementet eller indbygningsnichen skal have de korrekte dimensioner for at sikre, at ovnen fungerer korrekt.

berøring af spændingsførende eller driftsisolerende komponenter, være fastgjort på en sådan måde, at de ikke kan fjernes uden henhold til gældende bestemmelser skal alle dele, der har til formål at beskytte mod brug af værktøj.

Ved indbygninger skal det under alle Herril hører også montering af eventuelle omstændigheder sikres, at der ikke kan ske afdækningssider for og bag installationen.

Ovnens dimension er (fig. 14)

nogen berøring.

### Indbygning i køkkenskab

Indbygningsnichen skal have de dimensioner, der er angivet på fig. 15.

 $\textbf{Indbygning uden kogepladesektion} (fig.\,17)$ Indbygning med kogepladesektion (fig. 16)

### Indbygningsanvisning

Ovnen skydes ind i nichen, lågen åbnes, og ovnen fastgøres til møblet ved hjælp af træskruer, der passer nøjagtigt til de forborede huller i rammen (fig. 18).

kogepladesektion, skal el-forbindelserne tilsluttes separat. Dette sker af el-tekniske ovnen ud. Ved eventuel forlængelse af grunde og for at gøre det lettere at trække ledningen skal der anvendes en korrekt og ovnen forbindes med effektiv forlænger-ledning. Hvis


Som strømforsyningsledning er følgende ledningstykelse, der er nødvendig i hvert typer egnet - under hensyntagen til del enkelt tilfeelde:


HO7 RN-F HO5 RN-F

H05 RR-F

105 VV-F


FO 0205







078

**76**9







e
Madam

Nous vous félicitons pour avoir choisi un produit de qualité de notre firme.

L'utilisation de cet appareil est très simple.

Néanmoins, afin de profiter au maximum des possibilités de votre nouvel appareil, nous vous suggérons de consacrer quelques instants à la lecture de cette notice.

Yous y trouverez les indications correctes pour l'installation, l'utilisation et l'entretien. Nous vous en remercions et vous souhaitons un bon usage de ce nouvel appareil.

#### Verehrte Hausfrau

Wir freuen uns, dass auch Sie für ein Qualitätsprodukt unseres Hauses entschieden

Die Bedienung und die Benutzung sind einfach. Wir empfehlen Ihnen jedoch diese Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb setzen. In dieser Anleitungfinden Sie Anweisungen für korrekte Installation, Bedienung, Gebrauch und Wartung.

werening, Gerramen man Frankong.
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen guten Gebrauch mit dem neuen Gerät.

#### Mevrouw, Mijnheer,

Met de keuze en de aanschaf van dit apparaat heeft u een uitstekende kwaliteit in huis gehaald.

De bediening en het gebruik zijn eenvoudig; wij raden u echter aan dit boekje geheel têlezen alvorens u uw nieuwe aanwinst in bedrijf stelt en in gebruik neemt.

In dit boekje vindt u aanwijzingen voor de installatie, de bediening, het gebruik en het onderhoud.

Wij danken u voor de aandacht die u hieraan wilt schenken en wensen u een plezierig gebruik van dit nuttige apparaat toe.

#### Kære kunde

Mange tak fordi De valgte et af vore kvalitetsprodukter.
Det er let at betjene og anvende ovnen, men vi anbefaler Dem dog, at De nøje læser denne betjeningsvejledning igennem, inden De anvender ovnen for første gang. I denne vejledning finder De oplysninger om korrekt installation, betjening, anvendelse og vedligeholdelse. Vitakker Demfor Deres opmærksomhed og håber, at De får glæde af Deres nye

### Vejledning til installatøren

Det gældende stærkstrømsreglement skal under alle omstændigheder overholdes ved montering og installation.

Alle indgreb skal foretages, når ovnens strømtilførsel er afbrudt. Hvis det alligevel er nødvendigt at foretage et indgreb, mens ovnens strømforsyning er tilsluttet, skal der træffes alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

### Montering af dekorationspanel

Et eventuelt dekorationspanel, der leveres særskilt og fås i forskellige farver, monteres i henhold til den medfølgende monteringsvejledning.

#### El-tilslutning

Førel-tilslutningenskalfølgendekontrolleres: Husets installation og sikring skal være konstrueret til at klare ovnens maksimale belastning (se typeskilt).
Husets installation skal være forsynet med

korrekt jordforbindelse, der opfylder de gældende bestemmelser. Stikdåsen og den flerpolede afbryder skal

jordforbindelsesledning må derimod ikke i en stikdåse, der opfylder de gældende der opfylder de gældende normer, og som er konstrueret til at klare den belastning, der er angivet på typeskiltet. Stikproppen anbringes bestemmelser. Hvis installationen sker uden skal der anbringes en flerpolet afbryder (f.eks. sikringer, LS-kontakt) mellem ovnen og netledningen med en minimumsafstand mellem kontakterne på 3 mm. Den gulgrønne da der alt efter den pågældende forsyningsart kræves en strømforsyningsledning med stik, stikprop, eller hvis denne ikke er tilgængelig, efter installation af ovnen være let tilgængelig. Ovnen leveres uden strømforsyningsledning, afbrydes af afbryderen.

Strømforsyningsledningen skal placeres således, at den ikke på noget sted udsættes for en temperatur på 50°C (overrumtemperaturen). Efter installationen skal varmelegemerne kontrolleres, idetde tilsluttes i ca. tre minutter. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis disse sikkerhedsbestemmelser ikke overholdes.

#### Onderhoud

Overtuig u ervan dat de oven van het lichtsontaktdoos of zet de betreffende installanet is afgeschakeld voordat u deze gaat reinigen. Trek daartoe de steker uit de wandtieschakelaar op UIT.

en de deur schoon met heet water en een ver van frontdelen en de zelfreinigende huishoudschoonmaa.kmiddel, of gebruik speciale ovenreinigers die in de handel verkrijgbaar zijn; houd deze speciale reinigers wanden. Maak de buitenkant van de oven Hardnekkige vlekken op roestvrij staal kun-Alle schoonmaakhandelingen mogen pas worden uitgevoerd nadat de oven geheel is afgekoeld. Maak de accessoires van de oven huishoudschoonmaa.kmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen of agressieve vloeistoffen. schoon met warm water en een neutraal nen met heet azijn verwijderd worden.

Indien u voor het rei nigen van de eigenlijke staatvoeler, de ventilatorbladen en de zelfovenwanden een speciale oven-spray gegruikt, spuit deze dan niet op de thermoreinigende wanden.

De emaillering van de oven is uiterst duurzaam en nagenoeg ongevoelig voor inwerkingen. Zuren, zoals die in vruchten voorkomen (pruimen, citroenen e.d.), kunnen echter matte of ruw e vlekken veroorzaken. Deze soort vlekken kunnen nauwelijks of niet verwijderd worden, storen echter de

Maak de oven principieel na ieder gebruik schoon, opdat verontreinigingen niet kungoede werking van de oven niet. nen inwerken of vastbranden.

### Demontage van de zelfreinigende

te. Verwijder de zijgeleiders door ze los te Verwijder alle accessoires uit de ovenruimschroeven (Fig.8).

Verwijder de zijpanelen (Fig. 9).

Verwijder, onder gebruikmaking van een schroevedraaier, de katalitische achterwand (Fig. 10).

#### Ovenverlichting

Indien het verlichtingslampje, in de achterwand van de oven, defekt is: kapje losdraaen (Fig.11) en het lampje vervangen tegen eenzelfde type, 220 V/15 W met E 14-fitting, dat bestand is tegen een temperatuur van 300°C.

### Het verwijderen van de ovendeur

Ten behoeve van een grondige schoonmaakbeurt laat de deur zich eenvoudig ver-

Verdraai met een muntstuk de vergrendelingen cirka een kwartslag (Fig. 12); verwijder de deur (Fig.12) en leg hem op een vlakse ondergrond. wijderen:

Schroef de schroeven (A - Fig. 13) los, til het glas op en trek het naar voren uit de deur B - Fig. 13). Monteer, na reiniging, eerst het zlas (C - Fig. 13).

Plaats de deur door de onderste beugels op te tillen en in de onderste gaten te steken; draai de vergrendelingen terug.

# WARNUNGEN UND WICHTIGE HINWEISE - EINBAUBACKÖFEN

falls Sie das Gerät bei einem Umzug in der alten Wohnung lassen sollten, ist es Heben Sie auf jeden Fall die mit diesem Gerät gelieferte Gebrauchsanweisung auf. Sollte nämlich das Gerät an Dritte abgegeben oder verkauft werden, oder von größter Wichtigkeit, daß der /die neue Nutzer(in) über diese Gebrauchsanweisung und die Hinweise verfügen kann.

Lesen Sie sie also aufmerksam, bevor Sie das Gerät anschließen und/oder in Diese Hinweise dienen der Sicherheit des Nutzers und seiner Mitbewohner. Gebrauch nehmen.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch seitens Erwachsenen bestimmt. Es ist gefährlich, wenn Sie es Kindern zum Gebrauch oder Spiel überlassen.

Anschluß von einem Fachmann, gemäß Lassen Sie die Installation und den den ihm dank seiner Fachkenntnis bekannten Richtlinien ausführen.

Installation erforderliche Modifikationen an der Stromversorgung haben durch Auch gegebenenfalls auf Grund der einen Fachmann zu erfolgen.

jeglicher Art an diesem Gerät oder an seinen Eigenschaften vorzunehmen. Es ist gefährlich, Veränderungen

Grill oder im Backofen abtropft, kann in Rauchbildung und das Verbrennen des einem niedrigen, feuerfesten Behälter, Das Fett, welches beim Zubereiten im der mit etwas Wasser gefüllt wird, aufgefangen werden; so wird die Tropffettes verhindert.

Verwenden Sie immer Topfhandschuhe um feuerfeste, heiße Schüsseln oder Töpfe aus dem Backofen zu nehmen. Halten Sie Kinder fern, solange der Ofen Backofen ausgeschaltet haben, bleibt die in Betrieb ist. Auch nachdem Sie den Türe noch lange heiß. Dieser Backofen ist zur Zubereitung von Speisen gedacht; gebrauchen Sie ihn niemals zu Anderem.

immer - Alu-Folie zur Zubereitung von Speisen im Backofen verwenden sollten. lassen Sie diese nie in direkten Kontakt Falls Sie - aus welchen Gründen auch mit dem Boden des Ofens kommen.

vorsichtig vor: sprühen Sie nie auf den Fettfilter (falls vorhanden), die Heizstäbe Gehen Sie bei der Reinigung des Ofens und den Thermostatfühler.

(siehe entsprechenden Abschnitt). Denken müssen von Zeit zu Zeit gereinigt werden Reinigungsphase bei einem Backofen mit selbstreinigenden, pyrolytischen Wänden Sie daran, daß sich beim Einschalten der Eine regelmäßige Reinigung verhindert katalytischen, selbstreinigenden Wände sowohl der Backofen als auch die Türe Oberflächenmaterials. Auch die lie Verschlechterung des stark erhitzen.

Backofens entweder den Strom ab oder Schalten Sie vor der Reinigung des ziehen Sie den Netzstecker.

sich in der "Aus" Stellung befinden, wenn Stellen Sie sicher, daß die Schaltknöpfe der Backofen nicht mehr benutzt wird.

25 Kombinationsgerät mit Elektroplatte für Phasen ohne Nulleiter (380 V) führt zu Ausführung als Einzelgerät oder als den Anschluß an jeweils 1, 2 oder 3 hergestellt. Der Anschluß an mehr Phasen (oder Gruppen) an 220 V Dieser Backofen wurde je nach Zerstörung des Ofens und der angeschlossenen Kochplatten.

Lassen Sie Überprüfungsarbeiten und/ oder Reparaturen vom Kundendienst des Herstellers oder von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst ausführen und verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

Versuchen Sie nicht, das Gerät bei Funktionsstörungen oder Schäden selbst zu reparieren. Durch Reparaturen seitens ungeschulter Personen können Schäden oder Verletzungen hervorgerufen werden.

### Adviestabel voor het grilleren

KON	VENTIONEEL GE	KONVENTIONEEL GRILLEREN 🖱 🖰		
		Richel	Tijd in minuten	ninuten
Gerecht	Hoeveelneid	van onder	1e kant	2e kant
Varkenskarbonade Biefstuk Worstjes Brood roosteren	4-6 4-6 15-20	ਰਾ ਚਾ ਚਾ ਚਾ	12 10 12 3	20 of 60 80

Met behulp van de dubbelgrill kunt u meerdere stukken tegelijk grilleren.

	HETE-LUCHT GRILLEREN 🗑	IILLEREN 🗑		
Gerecht	Hoeveelheid	Richel van onder	Tempe- ratuur °C	Tijd in minuten
Varkensfricandeau Rosbief Kip	1,5 kg 1,5 kg 1,2 kg	01 60 01	170 220 190	150 45 75

De lekschaal moet in de eerste richel van onderaf geschoven worden.

De bak- en braadtijden hebben betrekking op de eerst aangegeven richelhoogte. De richelhoogten tussen haakjes zijn die welke gelijktijdig voor het bakken of braden van andere gerechten gebruikt kunnen worden, bij dezelfde temperatuur.

Indien gelijktijdig twee gerechten gebakken of gebraden worden, gebruik dan de richelhoogten 1 en 3; bij drie gerechten: 1, 3 en 4. Het verdient aanbeveling om bij het bereiden van meerdere gerechten tegelijk de geadviseerde tijden met 10 minuten te verlengen.

De voor vleesgerechten aangegeven temperaturen zijn die welke de beste resultaten opleveren. Bedenk dat bij temperaturen hoger dan 180 °C oliën en vetten verbranden, waardoor rook en vervuiling van de oven ontstaat. Gebruik bij voorkeur hete-lucht systeem.

Attentie!

Geen kookgerei zoals braadschaal of bakblik op de ovenbodem plaatsen. Bodem evenmin bedekken met aluminiumfolie.

Door het bedekken van de bodem kan warmtestuwing optreden, waardoor het bak-of braadresultaat nadelig beïnvloed wordt en eventueel schade aan het email op kan treden.

# Advies-tabel voor het bakken en braden

	Plaats van onderaf gerekend	onderaf end	Oven- temperatuur	n- atuur	Tijd in minuten	in Iten
Verecnt	Hete- lucht ®	Konven- tioneel	Hete- lucht (28)	Konven- tioneel	Hete- lucht ®	Konven- tioneel
Roerdeeg cake tulband cakehr-vormpjes appelcake Schwartzwäldercake marmercake	1 en 3 1 en 3 1 en 3 en 4 1 en 3 1 en 3 1 en 3	7.1.2	140-160 140-160 140-160 120-140 140-160 140-160	175-200 175-200 175-200 175-200 175-200	80-70 80-70 40-30 90-80 45-35 80-70	20-60 25-30 25-30 25-60 25-65 20-60
Klopdeeg mokkataart (24 0) Zwitserse rol zwitserse rol slagroomtaart (24 0) Moscovisch gebak	1 en 3 1 en 3 1 en 3 en 4 1 en 3 1 en 3		150-160 180-200 150-160 150-160 150-160	175-200 200-225 175-200 175-200 175-200	40-35 15-10 30-25 40-35 40-35	30-40 10-15 15-20 30-40 30-40
Kneeddeeg zandkoekjes pindakoekjes pindakoekjes vruchtenschuitjes boterkoek appeltaart	len 3 en 4 len 3 en 4 len 3 en 4 len 3 len 3	20000	140 140 140 140 150-160	175-200 175-200 175-200 175-200 175-200 175-200	c 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ca 15 ca 15 ca 15 20-30 30-40 55-65
Roldeeg banketstaaf saucijzenbroodjes pasteitjes pizza appelcarré's	1 en 3 1 en 3 1 en 3 1 en 3 en 4 1 en 3	20000	180-200 180-200 180-200 180-200 180-200	200-225 200-225 200-225 200-225 200-225	ca 40 ca 40 ca 30 ca 30 ca 40	35.45 35.45 ca 25 20.25 25.45
Spuideeg spritskoekjes kattetongen soezen kaasbolletjes	1en 3 1en 3 1en 3	พผพพ	140-160 150-160 180-200 140-160	175-200 175-200 200-225 175-200	40-30 ca 15 40-30 30-25	15-20 5-10 ca 20 15-20
Gistdeeg  brood krentebrood kerst/paasbrood kleine broodjes rijstevlaai	2 (1 en 3*) 1 en 3* 1 en 3* 1 en 3	H-020	180-200 160-180 160-180 160-180 180-200	225-250 200-225 200-225 200-225 225-250	35-30 45-40 35-30 25-20 30-25	ca 30 ca 40 ca 30 ca 15
Vlees braden kallsfricandeau (gaar), 1½ kg rosbief (rood), 1½ kg varkensfricandeau (gaar), 1½ kg lamsbout (gaar), 1½ kg	ଧାନାଧାର	2 2 2 2	160 200 160 160	175-200 250 175-200 175-200	ca 90 ca 35 ca 100 ca 60	55-65 ca 25 70-80 40-50
Gevogelte braden kip, 1 kg babykalkoen, 1½ kg tamme eend, 1½ kg	ଷଷଷ	ପ୍ରପ୍ର	$\begin{array}{c} 160 \\ 160 \\ 160 \end{array}$	175-200 175-200 175-200	ca 75 ca 135 ca 165	55-65 100-120 120-150
Wild braden haas, 1 ½ kg reerug, 1 ½ kg konijn, 2 kg	ଷଷଷ	ଚାଚାଚା	160 160 160	175-200 175-200 175-200	ca 180 ca 165 ca 150	ca 150 100-120 100-120
Vis stoven kabeljauw-moten (alu folie) visschotel	1 en 3 2	ผพ	160 160	$\frac{175-200}{175-200}$	ca 40 ca 40	ca 30 ca 20

<sup>\*</sup> Grill-element verwijderen indien beide hoogten gebruikt worden.

### Deutsch

# Anweisungen für den Kunden

#### Installation

Personal vorgenommen werden, unter Beachtung der bestehenden Vorschriften. Die einzelnen Installationsarbeiten sind unter den Hinweisen für den Installateur Die Installation muss von fachkundigem beschrieben.

Einige Teile sind mit einem Plastikschutz überzogen. Dieser muss unbedingt vor dem Aufheizen entfernt werden.

nach mehrfacher Benutzung des Herdes lung aufheizen. Der dabei entstehende Ge-Den Backofen vor der ersten Inbetriebnahme ca. 45 Minuten bei maximaler Einstelruch durch Bindemittel der Backofenisolation ist nicht zu vermeiden. Er wird erst völlig verschwinden.

werden. Bei Anschluss von Elektrogeräten heissen Kochstellen in Berührung gangs werden das Backofenfenster und die übrigen Geräteteile heiss, deshalb sollten Kinder vom Gerät ferngehalten an Steckdosen in Herdnähe, ist darauf zu achten, dass Anschlussleitungen nicht mit kommen oder in der heissen Backofentür Während des Back-, Brat- und Grillvoreingeklemmt werden.

Actung, bei unachtsamer Benutzung der Backofentuer besteht im Bereich der Tuerscharniere Verletzungsgefahr!



### Zusätzliche Daten für Österreich

- 1. Zanussi Elettrodomestici spa
- 2. Modell BM 91 E, Typ 9659 $\hat{}$  3. Nutzinhalt des Backofens 53 dm $^3$ 4. Energieverbrauch für
  - 5. Energieverbrauch je Stunde im das Anheizen kWh 0,4
    - Beharrungszustand kWh 0.8 6. Verwendete Vorschriften
      - ÖVE-GW 1/1979

### Technische Daten

Korpusmaße:	Höhe	59,5	cm	
	Breite	56,0	cm	•
	Tiefe	55,0	cm	
Backofen:	Höhe	32,5	cm	
	Breite	42,0	cm	
	Tiefe	39,0	cm	
	Nutzinhalt	53,0	dm³	
Einstellbarer Backofen-Thermostat 50-250°C	200			
Backofen-Lampe		15	W	
Motor der Kühlungsb elüftung		20	M	
Motor des Heißluftgebläses		35	M	
Infrarot-Grill (abnehmbar)		*		
Elektronik-Uhr		*		
Anschlußwert:	Normal-Beheizung	2000	M	
	Heissluft-Beheizung	2500	M	
	Grill	2000	M	
	Doppelgrill	3000	M	
Gesamtanschlußwert:		3070	M	
Betriebsspannung (50 Hz):		220	Λ	

Dieses Gerät entspricht der EWG-Richtlinie Nr. 87/308 vom 2.6.87 (Deutschland-Ausführung) bzw. der ÖVE-Richtlinie Nr. F61/84 (Österreich-Ausführung) bezüglich der Beseitigung der Funkstörun gen.

### Grilleren + hete lucht

Voor het grilleren of braden van flinke porties vlees. De hitte van het grill-element wordt gelijkmatig in de hele oven verdeeld. De snel cirkulerende het lucht zorgt ervoor dat het vlees aan alle kanten tegelijk dichtschroeit.

### Konventioneel grilleren

De klein-stand  $\overline{\odot}$  is bijzonder geschickt voor het grilleren van steaks, worstjes, schaschlicks, toast en dergelijke.

De groot-stand 🖰 voor het gelijktijdig grilleren van meerdere stukken vlees of een gemengde vleesschotel.

#### Gebruik van de grill

Bijna alle vleessoorten kunnen gegrilleerd worden, behalve rollades gehakt vlees en bepaalde magere stukken wild.

Vlees en vis aan beide kanten met olie invetten en op het grillrooster leggen. De richelhoogte hangt van de vleessoort af. Het rooster kan in de oven gedaan worden met zijn randen omhoog of omlaag waardoor aldus een verandering in de afstand van de grillelement gebracht wordt.

De lekschaal moet in de eerste richel van onderaf geschoven worden. Bij het grilleren verdient het aanbeveling om voortijds een weinig water in de lekschaal te doen.

Dat voorkomt vastbakken van het afdruipende vet en vereenvoudigt zodoende het schoonmaken. Bij alle bovengenoemde gebruiksmogelijkheden gebeurt het bakken, braden en grilleren met gesloten ovendeur. De ovenverlichting is in alle standen in bedrijf, behalve in stand «•».

#### Vetfilter

Gedurende het braden van vlees ontstaat vette damp, welke op de ventilatorbladen zou neerslaan. Om dit te voorkomen moet vóór het braden het meegeleverde filter geplaatst worden (Fig.7). Wij adviseren u het filter, na het braden van vlees, te verwijderen en goed te reinigen met heet water en afwasmiddel. Om het filter te verwijderen, het lipje naar boven drukken.

#### Kooktijden

De tijd welke nodig is voor het betreffende gerecht hangt af van de samenstelling, de massa en de hoeveelheid water dat zich in dat gerecht bevindt.

Raadpleeg de in dit boekje afgedrukte tabellen indien u voor de eerste keer een gerecht in uw nieuwe oven gaat bereiden. Bedenk daarbij dat de tabellen niet meer dan richtligen nen zijn.

Tabel I geeft de plaats, oventemperatuur en de tijd voor het bakken en braden in de meersystemen ov en aan. grilleren op konventionele wijze of met he-

te-lucht.

Tabel 2 geeft aanwijzingen betreffende het

## Bakken, braden en grilleren in een «meer-systemen oven»

Door de keuzemogelijkheid uit meerdere verwarmsystemen zijn met deze oven de best mogelijke resultaten bereikbaar.

### Konventioneel gebruik

Warmte komt van onder en boven. Normaal gebruikt u de middelste geleiderichels. Moet het gerecht meer warmte van boven dan van onder hebben, gebruik dan hoger liggende geleiderichels; evenzo omgekeerd.

### Bakken met hete-lucht

Verwarmen gebeurt door middel van hetelucht; de lucht wordt door middel van een ventilator in de oven-achterwand gecirkuleerd. Daardoor verdeelt de hete-lucht zich snel en gelijkmatig over de gehele ovenruimte. Zodoende kunnen meerdere gerechten, over de gehele ruimte verdeeld, tegelijk gebakken worden. De gerechten nemen geen geur van elkaar over.

Brein geun van chaar over.
Bij het gebruik van hete-lucht kunnen 3 bakblikken tegelijk in de oven geplaatst worden. Bij het gebruik van slechts één richelhoogte bevelen wij de onderste aan; daardoor heeft u ook beter zicht op het ge-

Hete-lucht is zeer geschikt voor het steriliseren of drogen van champignons en fruit.

### Raadgevingen voor het bakken en

Gebak vergt doorgaans een matige temperatuur (150-200°C); zodoende moet de oven cirka 10 minuten voorverwarmd worden. Open tijdens het bakken de ovendeur niet voordat 3/4 van de baktijd verstreken is. Gebak wat gegarneerd wordt eerst 2/3 van de baktijd laten bakken en dan garneren en afbakken. De resterende baktijd hangt sterk af van de soort en hoeveelheid garnituur. Roerdeeg moet moeilijk van de lepel gaan; de baktijd wordt anders onnodig lang door teveel vocht.

Bij gebruik van drie bakblikken moet tussen de twee onderste een richel vrijgelaten

worden (Fig. 5). Vlees dat gebraden wordt moet niet minder dan 1 kg wegen; kleinere stukken kunnen uitdrogen. Donker vlees dat van buiten gaar maar van binnen rose of rood moet blijven vergt een hoge temperatuur (200-250 °C). Licht vlees, gevogelte en vis, vergt daarentegen een lage temperatuur (150-175 °C). Sausen alleen bij een korte braadtijd direkt toevoegen, in andere gevallen in het laatste half uur.


Of het vlees gaar is probeert u met een lepel: laat het zich niet indrukken, dan is het gaar. Rosbief en biefstuk, dat van binnen rose moet blijven, snel bij hoge temperatuur braden. Bij braden zonder schaal, direkt op het rooster, een lekschaal in de onderste richels plaatsen.


Het rooster kan met de randen omhoog of omlaag in de richels geschoven worden (Fig.6). Laat vlees na het braden minstens 15 minuten staan alvorens het aan te snijden; hiermee voorkomt u het verloren gaan van vleesnat.

Doe wat water in de lekschaal om het ontstaan van rook, door verbranden van vet, te vermijden; herhaal dat af en toe om kondensvorming tegen te gaan.

Borden kunt u in de oven, op de laagste temperatuur-instelling, verwarmen.

### Gebrauch des Backofens





#### Knebel-Blende

- Thermostat-Knebel
- 2 Leuchtanzeige 3 Wahlschalter-Knebel
- 4 Thermostat-Kontrollampe
- 4 Inermostat-rondoma 5 Betriebskontrollampe
  - 6 Zeitschaltuhr

### Elektrischer Backofen

#### **Bedienungsknebel**

(Abb. 1) kann das geeignetste Heizsystem gewählt werden, und durch Drehen des Durch Drehen des Wahlschalter-Knebels Thermostat-Knebels (Abb. 2) kann die geeignetste Temperatur gewählt werden.

#### Symbole:

- Backofen-Innen beleuchtung
- Ober- und Unterhitze eingeschaltet Oberhitze
  - Unterhitze
- Grill
- Heissluftgrill Doppelgrill
- Heissluftbetrieb
  - Auftauen

- Wahlschalter-Knebel auf 🖨 drehen, Normal-Beheizung

- dann Thermostat-Knebel auf die geeigler-Knopf auf die Symbole 🚨 Unterhitze raturregler-Knopf auf «max» wird in diesen Stellungen die Temperatur nicht höher als Für eine unterschiedliche Heizung, d.h. Ober-oder Unterhitze, den Temperaturreoder 🗖 Óberhitze drehen. Mit dem Tempegnete Temperatur einstellen. 220-240 °C sein.

- Wahlschalter-Knebel auf 🖱 oder drehen.

 dann Thermostat-Knebel auf die geeignete Temperatur einstellen.

auf e vergrössert sich die Heizleistung Durch Drehen des Wahlschalter-Knebels des Grills. Auf diese Weise erreicht man ein gleichmässiges Grillen auf der ganzen bestrahlten Oberfläche.

#### Umluft-Grill

- dann Thermostat-Knebel auf die geeigne-- Wahlschalter-Knebel auf & drehen.
- te Temperatur einstellen (MAX 225 °C).

- dann Thermostat-Knebel auf die geeigne-Heissluft-Beheizung — Wahlschalter-Knebel auf 🕲 drehen, te Temperatur einstellen.

#### Auftauen

ässt sich Tiefgefrorenes im kalten Luftauf 8 drehen. In dieser Schalterstellung Zum Auftauen den Wahlschalter-Knebel strom in kurzer Zeit schonend auftauen.

Knebel auf Stellung 🌣 bzw. 🅇 befindet, soll der Thermostat-Knebel auf «0» gedreht Bemerkung: Wenn sich der Wahlschalterwerden.

### Thermostat-Kontrollampe

tur im Backofen erreicht ist, und leuchtet Sie erlischt, wenn die eingestellte Temperaeweils beim Aufheizen wieder auf.

#### Leuchtanzeige

Zeigt den Betriebszustand an und erleichtert das Einstellen bzw. Ablesen der jeweiigen Schaltstufe.

#### **Betriebskontrollampe**

Leuchtet auf, wenn der Wahlschalter-Kneoel betätigt wird.

### Beveiligingsthermostaat

defekt aan de temperatuurregelaar schakelt deze thermostaat de verwarming uit en oas weer in als de temperatuur voldoende thermostaat. Bij een eventueel optredend De oven is voorzien van een beveiligingsgedaald is.

Bij uitschakelen door onjuist gebruik van de oven is het voldoende te wachten tot de oven afgekoeld is; er is geen defekt.

Bij uitschakelen zonder duidelijke oorzaak gelieve u de servicedienst te waarschuwen.

#### Koelventilator

De oven is uitgerust met een koelventilator welke de elektrische schakeldelen, de bedieningsknoppen en de deurgreep koelt tijdens net in gebruik zijn.

na het uitschakelen van de oven, de koel-**Feneinde oververhitting te vermijden blijft**, ventilator draaien tot de temperatuur voldoende gedaald is.

### Zelfreinigende wanden

(op verzoek leverbaar)

tische zelfreinigende wanden. De poreuze bekleding van deze wanden doet vetspatten, onder invloed van temperatuur, versneld oxyderen, waardoor ze overgaan in De oven kan uitgerust worden met katalipoedervorm.

In principe behoeven de wanden geen reiniging. Dit poeder en eventuele restanten van andere bestanddelen kan worden verwijderd met een natte spons.

### De tijdschakelklok

De tijdschakelklok onderbreekt, na afloop van de ingestelde bak- of braadtijd, de stroomtoevoer. De maximale tijdinstelling bedraagt 90 minuten.

De knopjes A en B figuur 4 hebben de volgende funkties:

#### Knopje A

Un handbediening, dat wil zeggen:
bakken, braden of grilleren zonder automatische uit-schakeling.
Un automatisch, dat wil zeggen: bakken,
braden of grilleren met automatische uit-

#### Knopje B

schakeling.

Instelling van de tijd, in minuten (tot maximaal 90 minuten).

#### Het gebruik van de tijdschakelklok

Plaats het gerecht in de oven. Zet knopje A (fig. 4) in de stand «automatisch». Draai knopje B (fig. 4) rechtsom tot aan 90 minuten en vervolgens linksom terug tot op de gewenste bak- of braadtijd. Schakel de keuzeschakelaar op de gewenste verwarmingselementen. Draai de temperatuurregelaar op de gewenste untur.

Na afloop van de ingestelde tijd schakelt de oven automatisch uit, waarbij tevens een geluidssignaal optreedt dat vanzelf

#### Belangrijk

Schakel na afloop de keuzeschakelaar op «0», draai de temperatuurregelaar op «0» en zet knopje A (fig. 4) in de stand «handbediening».

### Gebruik als kookwekker

De tijdschakelklok kan, onafhankelijk van de oven, als kookwekker gebruikt worden. Draai het knopje B eerst rechtsom naar de indikatie 90 minuten en vervolgens linksom op het gewenste aantal minuten.

Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een geluidssignaal dat vanzelf ophoudt.

### Elektronik-Uhr

In Abb. 3 werden die Bedienungselemente der Elektronik-Uhr abgebildet.

#### Bedienungstasten

Taste	Kenn- zeichen	Funktion
₽	A	Minutenzählereinstellung und Anzeige Anhaltvorrichtung des akustischen Signals
印	щ	Kochzeitdauer-Einstellung und Anzeige
6)	၁	Kochzeitende-Einstellung und Anzeige
Ð	Q	Nicht automatischer Betrieb.

#### **Einstellknopf**

Funktion	Zeit-Einstellung.
Kenn- zeichen	四
Knopf	†O

#### Displays

Funktion	Allgemeiner Betrieb	Programm in Betrieb- Handbetrieb	Automatischer Betrieb
Displays zeichen	-	22	ಣ
Displays	•	≅Ď	43.0

#### Gebrauch Uhrzeiteinstellung

Die Uhr kann bis 24 Std. eingestellt werden. Bei Inbetriebnahme blinken die Digitalan-

Bei Inbetriebnahme blinken die Digitalanzeigen als Zeichen dafür, daß die Uhr eingestellt werden muß. Zur Einstellung geht man folgendermaßen

Zur Einstellung geht man folgendermaßen vor: mit den Fingern gleichzeitig die

Druckknöpfe (A), (B) drücken und zur Stunden-und Minuteneinstellung den Einstellknopf — (E) drehen.

Die Elektronikuhr funktioniertab dem Loslassen der Druckknöpfe (A) und (B(B) Kontrollampe. (B) bleibt eingeschaltet.

Eventuelle Zeitkorrekturen werden auf gleiche Art und Weise vorgenommen.

#### Kurzzeitwecker

Nicht verwendbar, wenn ein Automatikprogramm abläuft. Die maximal programmierbare Zeitdauer

ist 23 Stunden und 59 Minuten. Zur Einstellung der gewünschten Zeit-

Zur Einstellung der gewunschten Zeitdauer geht man folgendermaßen vor: den Druckknopf (D) drücken (Kontrollampe 🗒 ausgeschaltet und Kontrollampe eingeschaltet);

den Druckknopf Ω (A) drücken; gleichzeitig den Einstellknopf —+ (E) drehen und den gewünschten Eingriffszeitpunkt einstellen. Den Druckknopf (A) loslassen. Ist der eingestellte Zeitraum verstrichen, so ertönt das akustische Signal, das sich, wenn nicht früher durch Betätigen des Druckknopfs Ω (A) unterbrochen wird,

Das akustische Signal ertönt, auch wenn es andere Funktionen signalisiert, immer für zwei Minuten, falls es nicht zuvor mit dem Druckknopf 🗘 (A) ausgeschaltet wird.

nach zwei Minuten ausschaltet.

### Halbautomatischer Backofenbetrieb

Es ist möglich, die Kochzeit sofort zu beginnen und die Kochdauer automatisch zu pro-

schalters und des Thermostats auf die Zeitraum ist 23 Stunden und 59 Minuten. Nachdem das Kochgut in das Backofen gegeben wurde, den Drehknopf des Wahl-Jer maximal program mierbare Kochdauergewünschte Position stellen und folgendermaßen vorgehen;

(E) die gewünschte Kochzeitdauer einstellen; läßt man den Druckknopf  $\mathfrak{Q}(B)$  aus, so bleiben die Kontrollarnpen  $\mathbb{R}$  und  $\overset{\sim}{\square}$  eingebeiben die Kontrollarnpen  $\mathbb{R}$ den Druckknopf 🖭 (B) drücken, festhalten schaltet und zeigen am, daß das Programm und gleichzeitig mit dem Einstellknopf in Betrieb ist.

die Kontrollampe "aus, währenddessen die Kontrollampe zu blinken anfängt; um sie auszuschalten, den Druckknopf (D) drükken (Kontrollampe "eingeschaltet). Am Ende der Kochzeit ertönt das akustische Signal und gleichzeitig schaltet sich

### Automatischer Backofenbetrieb

Es ist möglich, sowohl den Kochzeitbeginn als auch das Kochzeitende automatisch zu

schalters und des Thermostats auf die Die maximal programmierbare Kochzeitdauer ist 23 Stunden und 59 Minuten. Nachdem das Kochgu t in dem Backofen gegewünschte Position stellen und folgendergeben wurde, den Drehknopf des Wahl maßen vorgehen:

(E) das gewünschte Kochzeitende einstellen; läßt man den Druckknopf 🗗 (C) aus, so bleiben die Kontrollarnpen 🗎 und 📛 eingeschaltet und zeigen an, daß die Eingabe akden Druckknopf (C) drücken, festhalten und gleichzeitig mit dem Einstellknopf -+ zeptiert wurde

(E) die gewünschte Kochzeitdauer einstelen; läßt man den Druckknopf 色(B) aus, so und gleichzeitig mit dem Einstellknopf -+ Den Druckknopf 🗗 (B) drücken, festhalten ausschaltet und anzeigt, daß das Programm im Betrieb ist.

Wenn die Kochzeit beginnt, so schaltet sich die Kontrollampe 🖑 ein und bei Kochende

nals, schaltet sich die Kontrollampe "aus; gleichzeitig blinkt die Kontrollampe ; um sie auszuschalten, den Druckknopf (D) betätigen (Kontrollampe "eingeschaltet). Beim Verstummen des akustischen Sigertönt das akustische Signal.

#### Backofen-Handbetrieb

jede Programmierung, benutzt werden. In diesem Fall muß der Druckk<u>no</u>pf (D) gedrückt werden (Kntrollampe 🖺 ausgeschaltet und Kontrollampe 🖑 eingeschal-Der Backofen kann auch manuell, d.h. ohne tet).

#### Stromansfall

gramme) gelöscht. Bei Strom-Rückkehr zeigt das Blinken der Nullen im Sichtfenim Falle von Stromausfällen werden alle ge Uhrzeit, eingestellte oder laufende Pro-Informationen des Programmierers (richtister an, daß alles neu eingestellt werden muß.

### Halfautomatisch bedrijf van de oven

De programmaklok kan als uitschakelende kookwekker gebruikt worden.

Plaats het gerecht in de oven en draai de funktiekeuzeschakelaar en de tempera-De maximum instelbare kooktijd bedraagt 23 uur en 59 minuten.

tuurregelaar op de gewenste stand.

Druk op het toetsje 🗗 (B) en stel tegelijk met het knopje —+ (E) de gewenste kooktijd in; de kontrolelampjes 🖟 en 📛 blijven branden na loslaten van het toetsje 🗗 (B) om aan te geven dat het programma in be-

uit en Jampje 🖟 knippert; druk op toetsje (D) om lampje 🖟 te doven (lampje 📇 AAN). luidssignaal. Het kontrolelampje 📇 gaat Na afloop van de kooktijd klinkt een ge-

### Automatisch bedrijf van de oven

Het is mogelijk het begin en het einde van de kooktijd vooraf in te stellen door middel van de programmaklok.

De maximum instelbare kooktijd bedraagt 23 uur en 59 minuten.

Plaats het gerecht in de oven en draai de funktiekeuzeschakelaar en de temperaunrregelaar op de gewenste stand.

Druk op het toetsje ② (C) en stel tegelijk met het knopje —+ (E) de gewenste uitven branden na loslaten van toetsje 🗗 (Č) om aan te geven dat het gegeven in het schakeltijd in; kontrolelampjes 🖟 en 📇 blijelektronische geheugen is opgenomen.

Druk op het toetsje 🗗 (B) en stel tegelijk met het knopje —+ (E) de gewenste kooktijd in; na loslaten van toetsje 🗗 (B) blijft het kontrolelampje [] branden. Het lampje 👑 gaat uit om aan te geven dat het pro-

gramma in bedrijf is. Zodra de oven wordt ingeschakeld licht het lampje 📇 op en aan het einde van de kooktijd klinkt het geluidssignaal.

Het kontrolelampje 📇 gaat uit als het geluidssignaal wordt uitgeschakeld en het lampje 🗒 gaat tegelijk knipperen: druk op toetsje (D) om lampje 🖺 te doven (lampje 🖽

### Handbediening van de oven

Bij handbediening moet het toetsje (D) gedrukt worden (het lampje 🔋 licht niet op, lampje 👑 AAN).

#### de Tijdelijke onderbreking van stroomtoevoer

stroomtoevoer knipperen de cijfers van de display en geven «0» aan: de klok moet opliest de programmaklok alle gegevens (de de programma's). Na het terugkeren van de dagelijkse tijd, de ingestelde of ingeschakel-In geval van een stroomonderbreking vernieuw worden ingesteld.

#### De elektronische programmaklok

(model BM 91E)

Figuur 3 toont u de programmaklok.

#### Bedieningstoetsjes

Toetsje	Refe- renties	Funktie
₽	A	Instellen en aflezen van $\kappa$ kooktijd bij gebruik als kookwekker. Uitschakelen van het geluidssignaal
句	В	Instellen en aflezen van de kooktijd
6)	ပ	Instellen en aflezen van de uitschakeltijd
Ð	D	Handbediening

#### Instelknopje

Funktie	Instellen van de tijden (linksom/rechtsom)
Refe- rentie	臣
Knopje	ţ
×	,

#### Displays

Display	Refe- rentie	Funktie
•	1	Oven in bedrijf
ΞŢ	23	Programma ingeschakeld - Handbediening
···	3	Automatisch bedrijf

### Het gebruik van de programmaklok

De elektronische programmaklok biedt meerdere mogelijkheden, te weten:

het automatisch in- en uitschakelen van de oven, het aanwijzen van de dagelijkse tijd en het fungeren als kookwekker met geluidssignaal.

#### Gebruik

### Het instellen van de dagelijkse tijd

De klok is uitgevoerd in een 24-uurs en 60

minuten aanwijzing. Na de installatie en de aansluiting op het lichtnet, knipperen de cijfers van de display de programmaklok moet worden ingeDruk nu de toetsjes  $\Omega$  (A) en  $\mathfrak{Q}$  (B) tegelijk n en verdraai het knopje -+ (E) totdat de klok het juiste uur en de juiste minuten aanzeeft.

Na loslaten van de toetsjes  $\Omega$  (A) en  $(\Xi(B))$  begint de elektronische klok te lopen (lampje  $\frac{\Omega}{2}$  blijft branden).

Voor eventueel opnieuw instellen of voor korrekties gaat u op dezelfde wijze te werk.

### Het gebruik als kookwekker

Voor deze funktie moet de programmaklok ingesteld zijn op handbediening (toetsje (D) ingedrukt).

De maxim'um instelbare tijdsduur bedraagt 23 uur en 59 minuten.

Druk op het toetsje (D) (lampje 🖺 UIT en lampje 👑 AAN);

druk op het toetsje A (A); stel tegelijk met het knopje — (E) de gewenste waarschuwingstijd in. Laat toetsje (A) los. Na afloop van de ingestelde tijd klinkt gedurende 2 minuten een geluidssignaal dat direkt uitgeschakeld kan worden door even op het toetsje  $\Omega$  (A) te drukken.

Het geluidssignaal kan ook bij andere funksies worden gebruikt. Het blijft ook in dat geval gedurende maxi-

mum 2 minuten klinken als toetsje \( \Omega \) (A)

niet wordt ingedrukt.

#### Zeitschaltuhr für Kochzeitende

Mit dieser Zeitschaltuhr ist es möglich, den Backofen, zu der von Ihnen eingestellten Zeit selbsttätig auszuschalten. Nach Ablauf dieser Zeit ertönt ein akusti-

sches Signal. Die maximal einstellbare Zeit beträgt 90 Minuten.

### Handhabung der Zeitschaltuhr

In Abb. 5 sind die Einstellknöpfe der Zeitschaltuhr abgebildet.
Mit den Einstellknöpfen A und B können alle vorgesehenen Einstellungen vorgenommen werden.

#### Einstellknopf A

Dadurch kann der manuelle oder automatische Betrieb eingestellt werden:

الله Manueller Betrieb: Kochen ohne Einstellung der Zeitschaltuhr.

₩ Automatischer Betrieb: Kochen mit Einstellung der Zeitschaltuhr.

#### Einstellknopf B

Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Kochzeitdauer (max. 90 Minuten) eingestellt.

### Automatischer Betrieb

Kochgut in den Backofen stellen. Einstellknopf A auf das Symbol **X** drehen Einstellknopf B nach rechts auf «90 Minuten» drehen und dann nach links, um die gewünschte Zeit einzustellen. Wahlschalter bzw. Thermostatknebel auf die gewünschte Stellung drehen. Nach ab-

schaltuhr automatisch ab. Es ertönt ein akustisches Signal, welches selbsttätig abschaltet.

gelaufener Kochzeit schaltet die Zeit-

#### Wichtig

Vergessen Sie nicht nach Beendigung eines jeden Automatik-Kochvorganges den Einstellknopf A auf 🖑 und die Backofen-Knebel auf «0» zu stellen.

#### Kurzzeitwecker

Der Kurzzeitwecker hat eine Gesamtlaufzeit von 90 Minuten und kann nur bei manuellem Betrieb benutzt werden.
Der Einstellknebel B wird nach rechts auf 90 Minuten gedreht und dann nach links, um die gewünschte Zeit einzustellen.
Nach Ablauf dieser Zeit ertönt ein Signal, welches automatisch abschaltet.

### Sicherheits-Thermostat

durch unsachgemässen Gebrauch des Geätes oder defekte Bestandteile), ist der Sackofen mit einem Sicherheits-Thermostat ausgestattet, welcher die Stromversor-Jm gefährliche Überhitzung zu vermeiden gung unterbricht.

Jie Wiedereinschaltung erfolgt automatisch bei Temperaturabfall.

Sollte der Sicherheits-Thermostat aufgrund unsachgemässen Gebrauchs des Gerätes ansprechen, genügt es, nach der Abkühlung des Ofens, die Fehlerursache zu beseitigen; spricht dagegen der Thermostat wegen eines defekten Bauteiles an, so wenlen Sie sich bitte an den Kundendienst.

#### Kühlungsventilator

Dieser hat den Zweck, die elektrischen Bauteile, die Schalterknebel und den Türgriff abzukühlen.

Die Ein- und Ausschaltung des Ventilators erfolgt automatisch bei Betätigung des

den, läuft der Kühlungsventilator, nachdem der Backofen ausgeschaltet wurde, bis Jm gefährliche Überhitzungen zu vermeidie Temperatur normæle Werte erreicht hat. Wahlschalters.

### Katalytische Verkleidungsbleche

Sonderzubehör)

Das Gerät kann mit katalytisch selbstreinigenden Verkleidungsblechen ausgestattet werden.

stand. Dieser muß nach Abkühlung des das katalytische Email die Umwandlung Backofens mit einem feuchten Schwamm entfernt werden, damit die porige Emailoberfläche erhalten bleibt. Die Reinigungs-Bei normalen Backtemperaturen bewirkt der Fettspritzer in einen leichten Straubrückwirksamkeit wird sonst beeinträchtigt.

#### Elektro-oven

#### Oven-bediening

Met de ovenfunktieschakelaar kan het gewenste verwarmsysteem in de oven gekozen worden (Fig. 1).

schotel.

mostaat kan de gewenste temperatuur in de Met de bedieningsknop voor de oventheroven ingesteld worden (Fig. 2).

### Oven-funktie-schakelaar

- Oven-verlichting AAN
- Boven- en onderelement AAN
- Bovenelement AAN
- Onderelement AAN
- Grill-element 2000 W AAN
- Grill-element 3000 W AAN
- Grill-element en circulatieventilator afwisselend AAN
- Heteluchtsysteem AAN
- Ontdooien **⊗** \*∘

#### Gebruik

#### Onder-en bovenelement

Voor het op konventionele wijze bakken en

— draai de funktiekeuzeschakelaar op  $\square$  ; — stel de temperatuurregelaar op de gewenste temperatuur in.

Voor het gratineren van gerechten gebruikt u de stand waarbij alleen het bovenelement O AAN is.

bruikt u de stand waarbij alleen het onder-Indien alleen onderwarmte gewenst is geelement 

AAN is.

laar op «max» wordt de temperatuur niet hoger dan ca. 220-240°C. 'n deze standen met de temperatuurrege-

#### Infrarood grilleren

- draai de funktiekeuzeschakelaar op

stel de temperatuurregelaar op de gewenste temperatuur in.

oppervlaktevergroting en meer vermogen Door de knop op 😇 te draaien grilleert u met 3000 W in plaats van 2000 W. Door is deze wijze van grilleren zeer geschikt voor het grilleren var. een uitgebreide vlees-

### Grilleren met luchteireulatie

— draai de funktiekeuzeschakelaar op 圈; - stel de temperatuurregelaar op de gewenste temperatuur in (MAX 225 "C).

#### Hete-lucht circulatie

— draai de funktiekeuzeschakelaar op  $\boxtimes$ ; — stel de temperatuurregelaar op de gewenste temperatuur in.

#### Ontdooien

Voor het ontdooien van diepvriesprodukten kunt u de knop op 🕇 draaien.

Door de konstante, onverwarmde, luchtstroom wordt het diepvriesgoed veilig en snel ontdooid.

★ en ★ moet de temperatuurregelaar op
«0» gesteld worden. Opmerking: Bij de instelling op de standen

### Kontrôlelampje voor de oven-thermostaat

Het lampje licht op zodra een verwarmingselement AAN is en dooft zodra de temperatuurregelaar het verwarmingselement UITschakelt.


#### Indikatorverlichting


Verlicht de ingestelde funktie en blijft gedurende het in bedrijf zijn branden.

#### Lichtnet-kontrolelampie

Het lampje licht op zodra de ovenkeuzeschakelaar uit de nul-positie is.

#### Het gebruik





#### Bedieningspaneel

- 1 Temperatuurregelaar Indikatorverlichting
- Thermostaatkontrolelampje Funkieschakelaar
- Lichtnetkontrolelampje Programmaklok

# **Multifunktion-Backofen**

Praktische Hinweise zum Backen und Braten im

Mit diesem Backofen sind die besten Ergebnisse beim Backen und Braten der verschiedensten Gerichte zu erzielen.

#### Normalbetrieb

nutzen. Sollte das Gericht mehr Wärme von oben oder von unten benötigen, so benutzen Sie die oberen oder die unteren Einfohlen die mittlere Einschiebeleiste zu be-Hitze von oben und von unten. Es wird empschiebeleisten.

### Das Backen mit Heissluft

Die Wärmeübertragung geschieht hierbei durch heisse Luft, die von dem Lüfterrad in der Backofenrückwand in Bewegung gesetzt wird (Zwangs-Konvektion).

Damit verteilt sich die Wärme gleichmäßig te gleichzeitig gegart werden. Durch die ständige Luftbewegung keine Geruch-oder Geschmacksübertragung findet selbst bei und schnell im Backofen. Daher können in den verschiedenen Etagen mehrere Gerichunterschiedlichen Gerichten.

Bei Heissluftbetrieb können bis zu 3 Bleche Kleingebäck gleichzeitig eingeschoben werden. Beim Backen oder Garen in nur einer Etage wird empfohlen, zur besseren Beobachtung, die unteren Einschiebeleisten zu benützen.

Heissluftbetrieb eignet sich auch besonders gut zum Sterilisieren und zum Dörren von

(150-175°C).

### Ratschläge zum Backen:

Pemperatur (150-200 °C) und daher ist ein Backgut erfordert gewöhnlich eine mässige /orheizen des Backofens von ca. 10 Minuten notwendig.

Die Backofenfür nicht öffnen, bevor 3/4 der Backzeit abgelaufen ist.

und danach garniert, bevor er fertiggebakken wird. Diese weitere Backzeit ist abhängig von der Art und Menge der Garnitur. Rührteige müssen schwer vom Löffel reissen. Die Backzeit würde durch zuviel Flüs-Mürbeteig wird in der Springform oder auf dem Blech bis zu 2/3 der Backzeit gebacken sigkeit unnötig verlängert werden.

Werden drei Backbleche mit Gebäck gleichzeitig in den Ofen eingeschoben, muss zwischen den Blechen eine Einschiebeleiste freigelassen werden (Abb. 5).

#### Zum Braten:

knen. Dunkles Fleisch, das aussen gut gegart, jedoch innen noch rosa bis rot bleiben Nicht weniger als 1 kg Braten nehmen, kleisoll, muss bei höherer Temperatur (200nere Stücke könnten beim Braten austrok-250 °C) gebraten werden.

Helles Fleisch, Geflügel, und Fisch erfordern dagegen eine niedrigere Temperatur Die Sossenzutaten werden nur bei kurzer Garzeit gleich zu Beginn in die Bratenpfanne gegeben, andernfalls werden sie in der etzten halben Stunde zugegeben.

so ist es durchgebraten. Roastbeef und Fi-Ob das Fleisch garist, können Sie mit einem Löffel prüfen: lässt es sich nicht eindrücken, let, die in**n**en rosa bleiben sollen, müssenbei höherer Temperatur in kürzerer Zeit gebra35

Beim Garen von Fleischgerichten direkt auf dem Rost zum Auffangen des Saftes Fett-Der Rost kann mit Wölbung nach oben oder nach unten eingeschoben werden pfanne in die Leiste unten einschieben.

Den Braten vor dem Anschneiden mindestens 15 Minuten stehen lassen, damit der

Abb. 6).

ser in die Fettpfanne zu giessen. Um Kon-Im die Rauchbildung im Backofen zu vermindern, empfiehlt es sich, ein wenig Was-Fleischsaft nicht ausfliessen kann.

densbildung zu vermeiden, mehrmals Wasser zugeben. Die Teller können bis zum Servieren im Backofen bei Mindesttemperatur varmgehalten werden.

#### Umluft-Grillen

Jmluftgrillen eignet sich besonders für grosse Fleischstücke, die ringsum knusprig oraun werden sollen, wie z.B. Hänchen oder Schweinshaxen.

eilt diese Hitze gleichmäßig um das ganze Die erforderliche Hitze wird hierzu durch den Grill erzeugt. Das Heißluftgebläse ver-

### Herkömmliches Grillen

#### Kleine Grillstufe 🗁

Eignet sich besonders für das Grillen von Kurzbratstücken wie Steaks, Würstchen, Schaschlik oder zum Überbacken von Toasts.

#### Grosse Grillstufe

Ideal für Grilladen in grösseren Mengen.

#### Achtung

Kein Kochgeschirr bzw. Fettpfanne oder Backblech sowie Alu-Folie auf den Backofenboden stellen.

Es könnte während des Betriebs des Geräes ein Wärmestau entstehen, der das Bacx-bzw. Bratergebnis nachteilig beeinflusst ınd das Email besch**ä**digen kann.

### Ratschläge zum Grillen

Alle Fleischarten eignen sich zum Grillen, Ausnahme machen lediglich Wildfleisch und Hackbraten.

Fleisch und Fisch werden vor dem Grillen mit Öl bestrichen.

unten eingeschoben werden. Um eine gute Je flacher das Grillgut ist, um so näher am kann mit Wölbung nach oben oder nach Grillstab grillen und umgekehrt. Der Rost Bräunung zu erzielen, wird der Rost in die 4. Einschiebeleiste, also dicht unter den Grill reschoben

die Reinigung erleichtert. Fettpfanne in die erste Einschiebeleiste von unten einschie-Mit etwas Wasser in der Fettpfanne wird

Bei jedem Back-, Brat- oder Grillvorgang Während des Backofenbetriebs bleibt die muss die Backofentür geschlossen bleiben. Backofenlampe eingeschaltet.

#### Spezial-Fettfilter

siehe Abb. 7) eingesetzt werden, um die Nach beendetem Bratvorgang wird der Jerschmutzung des Lüfterrades in der Beim Braten muss der Spezial-Fettfilter Backofenrückwand zu vermindern.

Filter-Feder nach oben drücken und Filter Fettfilter wie folgt abgenommen und gründlich gereinigt:

Der Einsatz des Filters ist beim Backen abnehmen (Abb. 7). nicht notwendig

### Technische gegevens

Afmetingen, buitenwaarts:	Hoogte	59,5	cm
	Breedte	56,0	cm
	Diepte	55,0	cm
Afmetingen, ovenruimte	Hoogte	32,5	cm
	Breedte	42,0	cm
	Diepte	39,0	cm
	Inhoud	53,0	dm³
Temperatuurregelaar: regelbaar van 50 tot 250°C	50 tot 250°C	*	
Ovenverlichting		15	W
Koelventilator		20	W
Cirkulatieventilator		35	W
Grill-element		*	
Elektronische programmaklok		*	
Verwarmingselementen:	Konventioneel-gebruik	2000	W
	Hete-lucht-gebruik	2500	M
	Grilleren	2000	M
	Grilleren met vergroot vermogen 3000	gen 3000	W
Aansluitwaarde		3070	W
Lichtnetspanning (50 Hz):		220	Λ
		Ì	

Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 87/308 van 2.6.87 met betrekking tot de radio-ontstoring.

0.23 2.00-2.30

0.30

0.30-0.40 0.20-0.30 0.25-0.30 0.50-1.10

1.00-1.10 0.30-0.35

0.45 - 1.000.45 - 1.0010-1.20

75\* 80\* 175 175 175 175 190 190

150 170 170 170 150 170 170 180 180

--2008000

2 (1-3) 2 (1-3) 2 (1-3) 2 (1-3) 2 (1-3) 2 (1-3) 2 (1-3) 2 (1-3) 2 (1-3)

11111111

Hefeteige, naturell

Biskuittorte

Rührteig

Käsekuchen

| Torten

Sandkuchen

0.45 - 1.15

200

180

c)

0.25 - 0.35

200

180

2(1-3)

auf der Fettpfanne gebacken

süss und gesalzen

Aufläufe

Formkuchen

0.30 - 0.45 0.25 - 0.30

0.50 - 1.10

 $\begin{array}{c} 0.12 - 0.18 \\ 0.30 - 0.40 \end{array}$ 

0.45 - 1.00

200° 1180° 1180° 1170 1170 1170 1170

190° 170° 170° 170° 1160° 160° 150° 150° 100°

2 (1-3) 2 (1-3) 2 (1-3) 2 (1-3) 2 (1-3) 2 (1-3)

### Nederlands

Multifunktion Backofen - Back- und Brattabelle

# Speciaal voor de gebruiker

#### Installatie

vakman te gebeuren, rekening houdende met de geldende normen en de plaatselijke voorschriften. Onder het hoofdstuk «Speciaal voor de installateur» vindt u de betref-Het inbouwen en aansluiten dient door de ende aanwijzingen.

Om beschadigingen tijdens het transport en delen bedekt met een kunststof folie. Vóór het inbouwen te voorkomen zijn een aantal de ingebruikname moet de folie verwijderd worden.

temperatuur verwarmd worden. Tijdens de rechten erin, cirka 45 minuten op de hoogste eerste minuten zal rook met een onaangename geur ontstaan; dit wordt veroorzaakt door het isolatiemateriaal en vettige restan-Na de installatie moet de oven, zonder geten vanuit het produktieproces.

voor d de ove ovend

wordt, zorg er dan voor dat het snoer daarvan niet tegen de hete ovendeur hangt Indien zich in de buurt van de oven een wandkontaktdoos bevindt waar af en toe een huishoudelijk apparaat op aangesloten of daartussen geklemd kan raken.

zonder voorzorg gebruikt, bestaat er de "Attentie. Indien men de deur van de oven kans dat men zich dicht bij de scharnier van de deur zeer doet"

	•
ns het in gebruik zijn worden de	J.
leur en het glas heet. Zorg er dus	ניט נ
dat kinderen dan niet in de buurt van	,
en kunnen spelen.	<u> </u>

 $\begin{array}{c} 1.00 - 1.15 \\ 3.00 - 3.30 \\ 1.00 - 1.30 \end{array}$  $\begin{array}{c} 2.00 \text{-} 2.15 \\ 0.04 \text{-} 0.05 \end{array}$  $\frac{1.45 \cdot 2.00}{2.00 \cdot 2.15}$  $\begin{array}{c} 2.00 - 2.30 \\ 1.45 - 2.00 \\ 0.45 - 1.00 \end{array}$ 0.45 - 1.001.45 - 2.000.06 - 0.080.10 - 0.12Stunden. Minuten Normal Betrieb 200  $\frac{190}{200}$ 180 180 190 190 190 180 Temperatur °C Heissluft Betrieb 180 160 160 180\* 180 180 170 180 180 200 200 180  $\frac{180}{160}$ **8** Betrieb Normal 21-2 ପସ 0 2020 Leiste v. unten Heissluft Betrieb 2 (1-3) 2(1-3)ପସ **&** 21212121 1 Kg x cm Dicke x cm Dicke x cm Dicke 1 Kg 2.5-3.5 Kg 0.8-1.0 Kg 1 Kg je 1 Kg 750 gr 1 Kg Menge  $1 \, \mathrm{Kg}$ 1 Kg 1 Kg Roastbeef: halb durch (englisch) Schulterbraten mit Schwarte Roastbeef: durch (well done) Roastbeef: rosa (medium) Gerichte Schweinefleisch Fasanenbraten Brathahnchen Lendenbraten Keulenbraten Rinderbraten Lammfleisch Kalbsbraten Fisch, ganz Kalbfleisch Geflügel Gans



#### Tortenböden (Mürbeteig) Fortenböden (Rührteig) Kuchen mit Obstbelag Kuchen mit Füllung Mürbeteigkuchen Spritzgebäck Spritzgebäck Blechkuchen Spritzgebäck Roggenbrot Biskuitrolle Blätterteig Strudel

### Multifunktion Backofen - Grill-Tabelle

Œ .	IERKÖMMLICHES GRILLEN 🖱 🖱	S GRILLEN 🖱	<b>(</b>	
Gericht	Menore	Leiste	Garzeit	
	Survey	v. unten	1. Seite	2. Seite
Schweinekotelett	4-6	4	0.12	0.08
Beefsteaks	4-6	4	0.10	90.0
Würste	15-20	4	0.12	0.05
Brot zum Rösten	1	4	0.03	0.01

### Mit Doppel-Grill können Sie mehrere Stücke grillen.

	UMLUFT-GRILLEN 🗑	LLEN 📆		
Gericht	Menge	Leiste v. unten	Temperatur °C	Garzeit
Schweinshaxen Schweinebraten Roastbeef Brathähnchen	Nr. 2x1 Kg 1,5 Kg 1,5 Kg 1,5 Kg	ଅଷଳଅ	170 170 220 190	2.30 2.30 0.45 1.15

Die Fettpfanne ist in die erste Leiste von unten einzuschieben.

- Beim Heißluft-Backofen beziehen sich die Garzeiten auf die erste angegebene Einschiebeleiste.
- Wenn zwei Gerichte gebacken werden, verwenden Sie Einschiebeleisten I und 3; beim gleichzeitigen Backen von drei Gerichten, verwenden Sie die Einschiebeleisten 1-3-4.
- Beim gleichzeitigen Backen von mehreren Gerichten, empfiehlt es sich, aufgrund der grösseren Beschickung des Backofens, die angegebene Garzeit um etwa 10 Minuten zu verlängern.
  - Beim Backen bzw. Braten von Gerichten, die mit einem Sternchen (\*) gekennzeichnet sind, ist es erforder-
    - Beachten Sie, daß bei Temperaturen ab etwa 180°C, Backöle und Fette verbrennen, den Backofen beschmutzen und Rauch entwickeln. Arbeiten Sie daher vorzugsweise mit Heißluft. lich, den Backofen vorz uheizen (es handelt sich meistens um Hefeteige).

#### Garzeiten

aufgrund der verschie denen Zusammensetzung, Zutaten- und Flüssigkeitsmenge der Die Garzeiten können unterschiedlich sein, einzelnen Speisen.

Merken Sie sich die Einstelldaten der ersten sammeln für die spätere Zubereitung glei-Koch-bzw. Bratvorgange, um Erfahrung zu

Hier finden Sie zwei Temperaturreglerta-

cher Gerichte.

38

Garzeiten, Temperaturen und Einschiebeleisten zum Backen u. Braten im Multifunk-Die erste Temperaturregler-Tabelle gibt die tion-Backofen an.

Aus der zweiten Temperaturregler-Tabelle entnehmen Sie die jeweiligen Einstellungsninweise zum Grillen auf herkömmliche Weise sowie für Umluft-Grillen.

Aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen können Sie die angegebenen Werte individuell verändern.

personen uitgevoerd worden, kunnen tot Reparaties welke door niet-deskundige apparaat niet zelf te repareren. schade of letsel leiden.

Tracht, in geval van storing of defekt, dit

# Waarschuwingen en belangrijke adviezen - inbouw-ovens

achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instruktieboekje en Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instruktieboekje verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.

Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.

Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten het gebruik door volwassenen. Het is gebruiken.

daartoe erkend installateur uitgevoerd te installatie en aansluiting dienen door een worden, volgens herr, uit hoofde van zijn erkenning, bekende voorschriften.

apparaat, dient eveneens door een erkend Een eventueel noodzakelijke wijziging van de elektriciteitsvoorziening ten installateur uitgevoerd te worden. behoeve van de installatie van dit

danook, dit apparaat of de eigenschappen Het is gevaarlijk om, in welke vorm daarvan te veranderen.

water erin; dat voorkomt rookvorming en vuurvaste platte schaal met een laagje Afdruipend vet tijdens roosteren of grilleren kunt u opvangen in een inbranden van vetdruppels.

het uit de oven nemen van hete schalen Gebruik altijd ovenhandschoenen voor of pannen.

uitschakelen van de stroomtoevoer blijft oven kinderen uit de buurt. Ook na het Houd tijdens het in gebruik zijn van de de ovendeur nog lan ge tijd heet.

De oven is bedoeld en gemaakt voor de bereiding van voedsel; gebruik hem nergens anders voor.

aluminiumfolie in de oven gebruikt, leg Indien u, om welke reden danook, dat dan nooit op de ovenbodem.

Wees voorzichtig met ovenreinigers; spuit nooit op het vetfilter (indien aanwezig), de elementen en de thermostaatleiding. Regelmatig schoonmaken voorkomt lelijk als u de reinigingsfase van een oven met Ook katalytische zelfreinigende wanden inschakelt, de oven en de deur zeer heet worden van de materiaaloppervlakken. betreffende hoofdstuk). Denk erom dat behoeven af en toe reiniging (zie het pyrolytische zelfreinigende wanden worden.

stroomtoevoer naar de oven uit of neem Schakel vóór een schoonmaakbeurt de de steker uit het stopkontakt.

uit-stand staan zodra u de oven niet meer Overtuig u ervan dat de knoppen in de gebruikt.

groepen) 220V. Aansluiting op meer-fasên zonder nul (380V) leidt tot vernieling van kookplateau, gemaakt voor aansluiting op 1 respektievelijk 1, 2 of 3 fasen (of Deze oven is, afhankelijk van solo- of de oven en de eventueel daaraan gekoppelde kookplaten of -zones. kombinatie met een elektrisch

een door de fabrikant bevoegd verklaarde herstelwerkzaamheden uitvoeren door de servicedienst van de fabrikant of door servicedienst en laat geen andere dan originele onderdelen plaatsen. Laat inspektie-en/of

### Pflege und Wartung

Vorjeder Reinigungsarbeit das Gerät unbedingt spannungslos machen.

für eine lange Lebensdauer des Gerätes st es nötig, regelmässig folgende Reinigungsarbeiten vorzunehmen:

Ourchführung nur bei abgekühltem Back-

Die emaillierten Teile mit Seifenlauge reini-

Keine Scheuermittel verwenden.

Edelstahlteile und Glasscheiben mit einem weichen Tuch trockenreiben.

Bei hartnäckigen Flecken handelsübliche Reinigungsmittel für Edelstahl oder warmen Essig benutzen.

gung des Lüfterrades, des Thermostatfühlers und der katalitischen Verkleidungs-Backofensprays dürfen nicht für die Reinibleche verwendet werden.

che Flecken in der Hochglanzoberfläche der Emaille beeinträchtigen die Funktion des Die Einwirkung von heissen Fruchtsäuren (Zitronen, Pflaumen oder ähnliches) können jedoch auf der Emailoberfläche bleibende, matte und rauhe Flecken hinterlassen. Sol-Die Emaillierung des Backofens ist äusserst haltbar und weitgehenst unempfindlich. Backofens jedoch nicht.

Reinigen Sie den Backofen grundsätzlich nach jedem Gebrauch. Verschmutzungen assen sich so am leichtesten entfernen. Ein weiteres Einbrennen wird damit vermie-

#### Verkleidungsbleche (Sonderzubehör) Ausbau der katalytischen

hängig) müssen die katalytischen Bleche zur Reinigung des Backofens ausgebaut In größeren Zeitabständen (gebrauchsabwerden.

Gerät durch Herausnahme der Sicherungen stromlos machen.

Reinigung siehe «Katalytische Verkleidungsbleche» sowie «Pflege und Wartung». Einschiebeführungen abschrauben (Abb.8), Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Rückwandblech abschrauben (Abb. 10). Seitliche Bleche abziehen (Abb.9)

### Austausch der Backofenlampe

Das Gerät spannungslos machen, die Glaskappe abschrauben (Abb.11), defekte Glüh-Glüĥlampe: 15 W, 220 V, 50 Hz, 300°C, E14. lampe austauschen.

Glaskappe wieder anschrauben und Gerät wieder anschliessen.

### Reinigung der Backofentür

Zum Abnehmen der Glasscheibe und gründ-Türarretierungen mit Hilfe einer Münze lichen Saubermachen können Sie die Tür wie folgt abmontieren:

oder eines Schraubenziehers um 45° drehen (Abb.12);

die Tür herausziehen (Abb.12) und auf eine waagerechte Oberfläche hinlegen;

Schrauber (A - Abb. 13) losschrauben, Glas (B - Abb. 13) hochheben und nach vorne he-Einhängen der Türe, die Bügel unter den Scharnierbändern hochheben und in die unteren Öffnungen am Herd einführen, weiteres Vorgehen in umgekehrter Reihenfolge rausziehen. Nach der Reinigung zuerst Glas wieder montieren (C - Abb. 13). Beim von Demontage.

# Anweisungen für den Installateur

Einbau und Installation sind streng unter Beachtung der bestehenden Vorschriften durchzuführen.

Jegliche Eingriffe müssen bei ausgeschaltetem Gerät vorgenommen werden. Ist es jedoch notwendig, einen Eingriff bei unter Spannung stehendem Gerät durchzuführen, müssen alle erforderlichen Vorsorge-Massnahmen getroffen

### Montage der Frontbausätze

Dekorsätze)

Bei getrennter Anlieferung der Dekorsätze in unterschiedlicher Farbe, erfolgt die Montage gemäß der beigepackten Montagean-

#### Elektroanschluss

Vor dem Anschluss bitte folgendes beach-

Die Sicherung und die Hausinstallation müssen auf die max. Belastung des Gerätes ausgelegt sein (siehe Typenschild).

Die Hausinstallation muss mit einem vorschriftsmässigen und den geltenden Vorschriften entsprechenden Erdanschluss ausgestattet sein.

tem Stecker erforderlich ist, welcher auf die ne vorschriftsmässige Steckdose stecken. men, oder ist dieser nicht zugänglich muss zwischen Gerät und Netzleitung ein mehr-Das gelb-grüne Erdungskabel darf dagegen nicht durch den Ausschalter unterbrochen Das Gerät wird ohne Netzkabel ausgelieauf dem Typenschild angegebene Belastung ausgelegt sein muss. Den Stecker in ei-Wird der Anschluss ohne Stecker vorgenompoliger Ausschalter (z.B. Sicherungen, LS-Schalter) mit Mindestabstand zwischen den Kontakten von 3 mm angebracht werden. fert, da je nach vorhandener Versorgungsart, ein Anschlusskabel mit normgerech-Die Steckdose oder der mehrpolige Ausschalter müssen auch nach erfolgter Installation des Gerätes einfach zu erreichen sein. werden.

Das Anschlusskabel muss jedenfalls so ausgelegt sein, dass es an keiner Stelle 50 °C (über der Raumtemperatur) erreicht.

(uper der Kaufniemperauff) effeten.
Nach erfolgtem Anschluss müssen die Heizelemente geprüft werden, indem sie ca. 3
Minuten lang in Betrieb gesetzt werden.
Die Erzeugerfirma lehnt jede Haftung ab,
falls die Sicherheitsmassnahmen nicht
beachtet werden.

Als Anschlußleitungen sind, unter Berücksichtigung des jeweils erforderlichen Nennquerschnittes, folgende Typen geeignet. H07 RN-F H05 RN-F

HO5 RR-F HO5 VV-F

### Einbau-Anweisungen

Zur einwandfreien Funktion des eingebauten Gerätes muss das Einbaumöbel bzw. die Einbaunische passende Abmessungen ha-

Gemäss den bestehenden Vorschriften müssen alle Teile, die den Berührungsschutz spannungsführender und betriebsisolierter Teile gewährleisten, so befestigt sein, dass sie nicht ohne Werkzeug abgenommen wer-

Teile gewährleisten, so befestigt sein, dass sie nicht ohne Werkzeug abgenommen werden können.
Hierzu gehört auch die Befestigung eventueller Abschluss-Seiten am Anfang oder Ende einer Anbaulinie.

Der Berührungsschutz muss auf jeden Fall durch den Einbau sichergestellt sein.

Backofenmasse (Abb. 14).

### Einbau in den Küchenschrank

Die Einbaunische muss die in Abb. 15 angegebenen Abmessungen haben.

Unterbau mit Kochfeld (Abb. 16) Unterbau ohne Kochfeld (Abb. 17).

#### Einbau-Anweisungen

Das Gerät in die Nische einschieben; Backofentür öffnen und den Backofen durch Schrauben für Holz, welche genau in die vorgesehenen Rahmenlöcher passen, am Möbel befestigen (Abb.18).

Wird der Backofen mit einer elektrischen Kochmulde verbunden, so müssen die elektrischen Verbindungen separat durchgeführt werden; dies aus elektrischen Gründen und um eine leichte Herausnahme des Backofens zu ermöglichen.

Zur eventuellen Kabel-Verlängerung muss ein leistungsfähiges Kabel benutzt werden.